

# ИНСТРУКЦИЯ

## по ремонту и обслуживанию воздуходувок SECON EL-серия

# Инструкция по обслуживанию компрессоров Secop



## Серия EL

Комплектация ремонтного комплекта для компрессоров серии EL

Наименование детали	Кол-во
Фильтрующий элемент	1
Диафрагма (мембрана)	2
Клапанная крышка	2
Болт	2
Гайка	2
Шайба	2
Прижимное устройство	4

Комплектация ремонтного комплекта магнита

Магнит	1
Болт, Гайка, Шайба (в зависимости от типа магнита)	2
Прижимное устройство	4



## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед проведением сервисного обслуживания всегда отключайте компрессор от электросети. Невыполнение данного условия может повлечь поражение электрическим током или смерть.

## ⚠ ВНИМАНИЕ!

Осуществляйте чистку фильтрующего элемента ежеквартально, в противном случае загрязненный фильтрующий элемент может вызвать перегрев и поломку компрессора.

## 1. Чистка фильтрующего элемента

- Открутите болт крепления и снимите крышку фильтра (Рис.1).

Замечание: Болт крепления крышки фильтра присутствует не на всех моделях компрессоров.

- Достаньте фильтрующий элемент и отряхните его от пыли (Рис. 2). Если фильтр сильно загрязнен – промойте его нейтральным моющим средством. Затем хорошо промойте его под струей воды и высушите.
- Установите фильтр обратно и установите крышку фильтра на место.
- Зафиксируйте крышку фильтра болтом.

## 2. Замена фильтрующего элемента, клапанной крышки, диафрагмы (мембранны)

- Замените фильтрующий элемент аналогично процедуре, описанной в п.1.
- Открутите 4 болта, расположенные по углам и снимите крышку компрессора. В случае если крышка компрессора не снимается, подденьте его плоской отверткой (A) (Рис. 3).
- Снимите амортизирующую прокладку. Открутите болты (B) и снимите защитную крышку. (Рис. 4).

Замечание: Защитная крышка присутствует не на всех моделях компрессоров.

Рис. 5




Рис. 6



Рис. 7





Рис. 8



- Вставьте прижимные устройства для магнита в четыре угла между магнитом и соленоидом (Рис.5, 6).

**Замечание:** При использовании прижимных устройств, вставляйте их сторонами (А или В) согласно Таблице 1. Обозначения стороны выбиты на прижимных устройствах.

- Открутите болты (С) и удалите клапанную крышку с одной стороны, предварительно отсоединив ее от L-образной трубы (Рис.7).

- Открутите болт/гайку (D) и снимите держатель диафрагмы и саму диафрагму (мембранны) (Рис.8).

Таблица 1

Модель компрессора	Европа/Азия		США	
	Прижимное устройство	(D) Болт / Гайка	Прижимное устройство	(D) Болт / Гайка
EL-60, 120W	Сторона А	Гайка	Сторона А	Гайка
EL-80-15	Сторона А	Гайка	Сторона В	Болт
EL-80-17, 100, 120				
EL-150, 200, 250	Сторона В	Болт	Сторона В	Болт

Рис. 9




Рис. 10





Рис. 11



- Вставьте новую диафрагму (мембрану) в держатель, чтобы выступающие части на диафрагме совпали с пазом на держателе (Рис. 9а). Надежно зафиксируйте диафрагму в держателе (Рис. 9б).

#### ⚠ ОСТОРОЖНО

Если диафрагма установлена в держателе не правильно, то возможно смещение оси магнита, что может повлечь за собой сокращение срока службы мембранны и уменьшение производительности компрессора.

- Установите новую диафрагму на магнит и зафиксируйте ее гайкой/болтом (D)(Рис. 8).

**Замечание:** При установке используйте новые гайки и болты (D) из ремонтного комплекта.

Обратите внимание на расположение пазов (Рис. 10).

- Установите новую клапанную крышку и закрепите ее с помощью четырех болтов (C) (Рис. 7).
- Аналогично произведите замену диафрагмы, держателя диафрагмы, клапанной крышки с обратной стороны компрессора.
- Вытащите прижимные устройства (Рис.5, 6).
- Убедитесь, что расстояние между магнитом и соленоидом одинаковое с обеих сторон.
- Подсоедините L-образные трубы к клапанной крышке. Убедитесь в надежности креплений (Рис. 7).
- Сбросьте режим автоостановки, если это необходимо. (Рис. 13 Сброс режима автоостановки).
- Включите компрессор в розетку и проверьте его работоспособность.
- Закрепите с помощью четырех болтов (B) защитную крышку и установите на место амортизирующую прокладку (Рис. 4).
- Установите на место крышку компрессора, предварительно зафиксировав в ней уплотнительную резинку кабеля питания (Рис. 11).
- Надежно закрепите крышку компрессора соответствующими креплениями.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Если магнит соприкасается с соленоидом, это может вызвать повреждение частей компрессора, перегрев, короткое замыкание.

#### ⚠ ОПАСНО!

Не прикасайтесь к токоведущим элементам, это может вызвать удар электрическим током.

#### ⚠ ОСТОРОЖНО

Неправильная установка уплотнительной резинки может стать причиной поражения электрическим током и утечки воздуха из компрессора.

Рис. 12





Рис. 13



### 3. Сброс режима автоостановки

#### ⚠ ОПАСНО!

Отключите электропитание перед проведением обслуживания.

Не касайтесь контактов переключателя. Это может повлечь удар электрическим током.


Если не отключить электроэнергию, то магнит может прийти в движение при сбросе режима автоостановки. Возможно получение травм.

Когда диафрагма (мембрана) изнашивается, магнит начинает двигаться с увеличенной амплитудой, которая в свою очередь передвигает ползунок в положение аварийной остановки.

Контактное пятно разрывается, и питание компрессора выключается (Рис.12).

- Вставьте шлицевую отвертку и подвиньте ползунок.
- Установите ползунок в среднее положение (расстояние L1= расстояние L2) (Рис.13)

# **Содержимое ремонтного комплекта для обслуживания компрессоров Secoh**



**Фильтрующий элемент**



**Комплект креплений**



**Клапанные крышки**



**Прижимное устройство**

**Комплект диафрагм (мембран)**